



Instruks for tømning av slam

Gjelder AT 30 – AT 150

1. Fjern først slam ned til risten i kammer 1. Vær forsiktig!

Take out sludge from container in top of nr. 1. Be careful!

2. Tøm ut 100 % av slammet i kammer 2.

Take out 100 % of sludge in nr. 2.

3. Tøm 100 % av slammet i kammer 4.

Take out 100 % of sludge in nr. 4.

4. Tøm 100 % av slammet i kammer 5.

Take out 100 % of sludge in nr. 5.

5. Tøm 80 % av slammet i sedimenteringskammeret.

Tømningen starter i toppen på vannstanden og følger nedover etterhvert som vannstanden synker.

VIKTIG: Ikke utfør tømning i luftesonen. Her ligger lufterørene.

Take out 80 % of sludge in final clarification chamber (sedimenteringskammer). Start at the top and then go deeper down in the chamber.

IMPORTANT: Do not take out sludge from the aerated chamber. Airpipes are installed there.

6. Anlegget bør fylles med vann etter tømning.

Anlegget bør spyles. Rejektvann skal **ikke** tilbake i anlegget.

Det skal noteres på serviceraport som ligger i styreboks.

Ved problemer i anlegget ring for service på tlf.: **69 22 33 22**

