



Graveinstruks for August minirensesanlegg

- Det graves ei grop med diameter og dybde som rommer anlegg, oppfylling av singel og jordmasser. Dybden avhenger av høyden på anlegget og hvor dypt i grunnen innløpsrøret ligger.
- Vær obs på rasfare i gropa!
- Det dreneres under anlegget eller så lavt som mulig og nødvendig.
- Singel fylles i bunnen.
- Anlegg med forsterket bunnplate plasseres på singelen og vatres opp.
- Lokket skal ligge på anlegget før det fylles singel rundt anlegget.
- Singel fylles jevnt rundt anlegget og jordmasser fylles utenpå singelen.
- Rør kobles til anlegget før det er fylt helt opp med singel. Rør må ligge med selvfall, 2%. Husk å komprimere masser under rør for å unngå settninger.
- El-kabel legges fra styreskap, via grå rørstuss på anlegget til trasè i bakken som fører til koblingspunkt ved bolig/garasje e.l..
- Rørstuss skrues til rundt kabel.
- Kabel må ligge med noe slakk på utsiden av anlegg når den graves ned.
- El-kabel kobles både i anlegg og koblingspunkt ved hus. Strøm skal settes på.
- Anlegget fylles med vann i alle kammer opp til utløpsrøret.
- Singel og deretter jordmasser fylles opp til toppen av anlegget.
- Det maskinplaneres rundt anlegget.