

Instruks for tømning av slam

Gjelder AT 9 – AT 20

1. Fjern først slam fra risten i **kammer 1** (FORSIKTIG)
First take out sludge from container in top of tank **nr. 1** (Be careful)
2. Tøm ut 100% av slammet i **kammer 2**
Take out 100% of sludge in tank **nr. 2**
3. Tøm ut 100% av slammet i **kammer 3**
Take out 100% of sludge in tank **nr. 3**
4. Tøm ut 80% av slammet i **kammer 5**
Take out 80% of slugde in tank **nr. 5**
5. Anlegget bør fylles med vann etter tømning.
Anlegget bør spyles. Rejektvann skal **ikke** tilbake i anlegget.
Ved problemer i anlegget ring for service på tlf.: [69 22 33 22](tel:69223322)
Det skal noteres på servicerapport som ligger i styreboks.

Tøm KUN i grønt område.

